




通用快速安装指南V1.0

Quick guide

请为您的电脑安装数位板驱动程序，在未安装驱动程序的情况下，数位板可能只提供类似鼠标的基本功能。

由于产品型号不同，本快速指南所列的产品部件和内容可能与您实际购买的产品会略有不同，请以产品实物为准。

1、安装前注意事项

- ① 若您的电脑已安装过其它数位板驱动程序，请务必先将其完全卸载并重新启动电脑；
- ② 安装前请务必将防火墙、防毒软件及应用程序关闭；
- ③ 请将数位板正确连接到电脑；
- ④ 请到官网 <https://business.hanvonugee.com/service> 下载对应型号的最新驱动程序。驱动程序文件下载完成后，请先将文件解压再进行安装。
- ⑤ 兼容系统：Windows 11/10/8/7，MAC OS X10.10 或以上版本。




图1-1 数位板连接电脑示意图

2. Windows系统下驱动安装方式

- ① 请到官网 <https://business.hanvonugee.com/service> 下载完整驱动程序压缩包并将其解压，打开解压文件夹，找到后缀为“.exe”文件并运行，依系统提示步骤进行安装，直至完成并重新启动电脑。
- ② 重启电脑后，若电脑桌面任务栏右下角可以看到数位板驱动程序图标即表示驱动程序安装成功。
- ③ 成功安装驱动程序后，可双击桌面驱动程序图标打开驱动程序设置界面，在驱动程序界面的范围内按压笔尖，施加的力道如果相对地显示在【当前压感】的压力计上，则表示此时的数位板压感功能正常。
- ④ 当笔压测试正常，即可打开绘画软件开始绘图。



图2-1 笔压感测试界面

3、苹果电脑系统驱动安装方式

- ① 请到官网 <https://business.hanvonugee.com/service> 下载完整驱动程序压缩包并将其解压，打开解压文件夹，找到后缀“.pkg”的文件并运行，依系统提示步骤进行安装，直至完成并重新启动电脑。
- ② 成功安装驱动后，可在【 Finder 】-【 应用程序 】-【 UgeePenTablet – ugeeTablet 】打开驱动设置界面，在 笔压测试区 进行画线，测试笔压是否正常。
- ③ 当笔压测试正常，即可打开绘画软件开始绘图。

注意：如果未连接设备，或设备连接不成功，将会显示如图提示，请尝试重新连接设备，并重新启动计算机或驱动程序，或联系客服支持人员。



图3-1 设备连接界面

4.开始使用数位板

现在，请您打开应用程序，使用配套电磁笔在数位板上进行书写或绘画，开始您的数字办公和艺术创作之路吧！




图 4-1 绘画示意图

感谢您购买UGEE产品
我们将竭力让您体验更多精彩!



Thank
You

全国统一服务热线: 400-6092-889

深圳汉王友基科技有限公司

地址: 广东省深圳市龙华新区大浪街道华兴路5号富隆特工业区4栋4楼

邮编: 518109

网址: <https://business.hanvonugee.com/>